

本書は、IC カードリーダー「CLOUD 2700 R」のドライバをインストールするための手順書です。  
インストールの前に、以下の内容をご確認ください。

## 1. インストール前の確認

IC カードリーダー「CLOUD 2700 R」のご使用にあたり、「電子入札専用ソフト」または「電子申請利用環境」がインストールされている必要があります。

ご使用のパソコンのコントロールパネル画面から「プログラムと機能」を起動し、「電子入札専用ソフト」または「電子申請利用環境」がインストールされているか確認してください。

「電子入札専用ソフト 1.8.1」または「電子申請利用環境 1.8.1」  
がインストールされている場合

IC カードリーダー「CLOUD 2700 R」のドライバソフトがすでにインストールされています。  
これ以降のインストール作業は不要ですので、IC カードリーダーを接続し、IC カードが読み込める  
かご確認ください。

「電子入札専用ソフト 1.8.1」または「電子申請利用環境 1.8.1」 以外  
がインストールされている場合

IC カードリーダー「CLOUD 2700 R」のドライバソフトがインストールされていません。  
「2. IC カードリーダードライバのインストール」へ進み、ドライバのインストールを行ってください。

「電子入札専用ソフト」、「電子申請利用環境」 いずれもインストールされていない場合


「電子入札専用ソフト」または「電子申請利用環境」のインストールが必要です。電子入札専用  
ソフトセットアップ CD から「電子入札専用ソフト」または「電子申請利用環境」をインストールして  
いただいたうえで、IC カードリーダードライバのインストールを行ってください。

## 2. IC カードリーダードライバのインストール


IC カードリーダーのドライバをインストールします。

### ① セットアップウィザードの起動

「TOiNX\_cloud2700r」フォルダ内の「setup」をダブルクリックします。  
(PC の設定により「setup.exe」と表示される場合があります。)



以下の画面が表示される場合があります。「はい」をクリックします。



## ② セットアップウィザード画面の表示


セットアッププログラムが起動し、以下の画面が表示されます。

「次へ」をクリックします。



## ③ 使用許諾契約書の表示

「使用許諾契約書に同意します」のチェックボックスを選択し、「次へ」をクリックします。



#### ④ インストーラーの起動

インストール準備完了画面が表示されます。「インストール」をクリックします。



#### 重要

インストール中はキーボード・マウスの操作、他アプリケーションの起動等の操作を行わないでください。操作を行うと、インストールが正しく行われない場合があります。

#### ⑤ インストールの終了

インストールが終了すると以下の画面が表示されます。

IC カードリーダーをパソコン本体の USB ポートに接続し、「完了」をクリックします。



以上で IC カードリーダードライバのインストールは終了です。